

MoellerStoneCare Benelux GmbH  
 Torenlaan 10A  
 NL-2215 RW Voorhout  
 Tel. 0252-220222  
 Fax 0252-220729  
 www.moellerstonecare.nl  
 info@moellerstonecare.nl



# MOELLER STONE CARE Benelux

## ANTIEKMARMER EN KALKSTEEN

(onbehandeld mat)

### REINIGEN, BESCHERMEN en ONDERHOUDEN

Gestest volgens DIN 18332 (EN 12440)

#### Milieuvriendelijkheid

Alle producten zijn, die vallen onder Duitse Wasmiddelen Besluit, bij het UMWELT-BUNDESAMT BERLIN geregistreerd.

#### Voorwaarden

LET OP! Voordat u de bescherming van stap 2 gaat toepassen. In specie gezette oppervlakken ca. 6 tot 8 weken laten drogen. In lijm gezette vloeren ca. 3 tot 4 weken laten drogen. Deze droogtijden zijn richttijden, door weersomstandigheden en/of seizoen invloeden kunnen de droogtijden sterk variëren. In deze periode reinigt u de vloer met lauw schoon water. Om tussentijdse vlekken te verwijderen gebruikt u HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij of HMK R152 Olie- en wasverwijderaar - pasta. Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de reiniging van stap 1 en de behandeling van stap 2 absoluut uitgeschakeld zijn, de vloer moet zgn. natuursteen koud, droog, vrij van vlekken en poreus zijn! De verbruiksopgaven zijn gemiddelden die per project kunnen variëren. Etiketten vooraf goed lezen, werkruimtes goed ventileren! Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen.

Voordat men gaat voegen het oppervlak beschermen met de voegenhulp HMK S240 Voegvoorimpregnering of HMK P323 Slijtvaste zijdeglans voor stenen vloeren, om in trekken van cementwater en kleurstoffen uit de voegmassa tegen te gaan.

#### STAP 1 REINIGING:

Circa 10 tot 15 dagen na het leggen van het oppervlak kunt u de cementsluis en het bouwvuil verwijderen. Zorg dat voor het reinigen het oppervlak en de voegen zijn natgemaakt.

Verwijderen van het bouwvuil en de lichte cementsluis met HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij. Verbruik ca. 10-80 vierkante meter per liter.

Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling goed drogen gedurende ca. 24-48 uur. (max 2-4 % restvochtigheid).

Benodigheden:

Emmer met zachte luiwagen of een eenschijfsmachine met zachte schrobpad, mopemmer met schone mop of voldoende dweilen.

#### STAP 2 BESCHERMING BINNEN:

Voorbehandeling: met HMK P335 Antiek-Marmerbeits licht of HMK P336 Antiek-Marmerbeits-donker, eventueel bij sterk zuigend natuursteen tweemaal opbrengen na 48 uur de eindbehandeling doorvoeren.

Eindbehandeling: met HMK P337 Antiek-Marmer - dekwass.

Na het uitdrogen van de beitsen en wassen hebben deze geen gevaarlijke of gezondheidsschadelijke eigenschappen.

Benodigheden:

Roller of luiwagen met een niet pluizende doek, emmer of werkbakje.

#### STAP 3 ONDERHOUD:

Dit is onder te verdelen in droog en nat reinigen. Droog reinigen bestaat uit het verwijderen van bijv. los vuil, zand en stof door middel van vegen, wassen en of stofzuigen. Om vuil van buiten zo veel mogelijk tegen te gaan is een goede deurmat voor de consument en de voor het publiek toegankelijke ruimtes met een schoonloop zone van minimaal 2 meter, voor men de vloeren betreedt, aan te bevelen. Algemeen gesproken is het nat schoonhouden van tegelvloeren oplossen van vuil en afvoeren met water.

Regelmatig nat onderhoud bestaat uit twee onderdelen: dagelijks en periodiek reinigen. Deze periodieke reiniging is wat tijdslimiet aangaat afhankelijk van het gebruik van het oppervlak.

MoellerStoneCare Benelux GmbH  
Torenlaan 10A  
NL-2215 RW Voorhout  
Tel. 0252-220222  
Fax 0252-220729  
www.moellerstonecare.nl  
info@moellerstonecare.nl



# MOELLER STONE CARE Benelux

1. Dagelijks/wekelijks onderhoud bestaat uit het verwerken van HMK P324 Edelzeep - vloerzeep.
2. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en naspoelen met water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met HMK R155 Grondreiner - zuurvrij of R157 Intensieve tegelreiner. Om oude waslagen te verwijderen kan men HMK R154 Lösefix - wateroplosbaar verwerken.

Na de periodieke reinigingsbeurten is het aan te bevelen om te testen of de bescherming nog optimaal aanwezig is, door wat water op de droge ondergrond te sprenkelen en na ca. 5-10 minuten te kijken of het water niet in het oppervlak is gedrongen. Is het water er wel ingedrongen of de glans teruggelopen dan opnieuw deze plekken met HMK P335 Antiek-Marmerbeits - licht of HMK P336 Antiek-Marmerbeits - donker nabehandelen.

Etiketten vooraf goed lezen, werkruimtes goed ventileren! Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen.

Benodigheden:

Emmer met dweil of mopemmer met schone mop.